F564239

Panasonic

Air Conditioner

Klimaanlage
Climatiseur
Aircondicionado

English (UK Market)
Deutsch
Français
Nederlands

Operating Instructions

Bedienungsanleitung
Instructions d'utilisation
Handleiding

CS-PW18CKE
CU-PW18CKE

Before using your air conditioner, read these operating instructions thoroughly!
Vor Gebrauch Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen!
Lire attentivement les consignes de sécurité.
Voor gebruik zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften lezen!

CE

1 Product Overview
2 Basic Operation
3 Advanced Operation
4 Care & Cleaning

Pflege & Reinigung
Entretien et nettoyage
Onderhoud en reinigen

1 PRODUCT OVERVIEW • PRODUKTÜBERSICHT • PRESENTATION DU PRODUIT • PRODUKTOVERZICHT

Your device can • Ihr Gerät kann • Votre appareil peut • Uw apparaat kan

COOL — Cooling • Kühlen • Froid • Afkoeling
HEAT — Heating • Heizen • Chauffer • Verwarming
DRY — Dehumidifying • Entfeuchten • Sécher • Drogen

1.1 Outdoor Unit
Aussengerät
Unité extérieure
Buiteninrichting

Air intake • Lufteintritt • Entrée d'air • Luchtinlaat
Air outlet • Luftaustritt • Sortie d'air • Luchtuitlaat
Piping, connecting cable • Verrohrung, Anschlußkabel • Tuyau, Câble de raccordement • Pijp, Aansluitkabel

1.2 Indoor Unit
Innengerät
Unité intérieure
Binneninrichting

Filters under front panel, see page 4
Filter unter Frontabdeckung, siehe Seite 4
Filtre sous le panneau antérieur, voir page 4
Filter onder frontafdekking, zie pagina 4

Indicator & Auto operation button • Anzeigen & Automatikbetriebstaste
Indicateurs & Bouton operation automatique • Indicatoren & Automatische operation knop

Direction louver • Luftlenkamelle • Volet d'orientation • Richtlare luchtkiep

Fluorescent lights may interfere with signal transmission
Leuchtstofflampen können die Signalübertragung stören
Risque d'interférences avec certaines lampes fluorescentes
Sommige neon fl-zuren kunnen de signaaloverdracht verstoren

0 - 10 m

1.3 Remote Control
Fernbedienung
Télécommande
Afstandsbediening

see page • siehe Seite • voir page • zie bladzijde

2 Set TEMPERATURE • Temperatur einstellen • Réglage de la temp. • Temperatuur instellen
2 Select MODE • Wählen der Betriebsart • Sélection MODE • MODE kiezen — AUTO • HEAT — COOL • DRY
3 TIMER functions • Timerbetrieb • Fonctions de TIMER • Timerfuncties

Remote Control malfunctions / is misplaced...
Wenn Fernbedienung defekt/unauffindbar...
En cas de panne/absence de télécommande...
Wanneer de afstandsbediening defect of zoek is...

see page • siehe Seite • voir page • zie bladzijde

2 Switch OFF/ON of the device • Ein-/Ausschalten des Gerätes • Marche/arrêt de l'appareil de unité • In-/uitschakelen van het apparaat
AUTO-Mode only • Nur Betriebsart AUTO • Seulement mode AUTO • Alleen AUTO-Mode
3 Select Fan Speed • Ventilatordrehzahl einstellen • Vitesse du ventilateur • Luchtsnelheid instellen
Press again to STOP • Zur STOPP nochmals drücken • Appuyer pour ARRET • Stoppen nogmaals drukken
Select air flow direction • Luftströmungsrichtung einstellen • Direction du flux d'air • Omwentelingen v.d. ventilator stellen

Memory reset • Rücksetzen des Speichers! • Remise à zéro de la mémoire! • Initialiseren van het geheugen!

Find on page • Voir page
5 PREPARATIONS • PREPARATIFS
6 TROUBLE-SHOOTING • STÖRUNGS-SUCHE • DEPANNAGE • OPSPORING • STORING
7 SAFETY PRECAUTIONS • SICHERHEITS-HINWEISE • CONSIGNES DE SÉCURITÉ • VEILIGHEIDS-VOORSCHRIFTEN
8 HELPFUL INFORMATION • INFORMATIONS UTILES • INFORMATIES

OPERATION • BETRIEB • UTILISATION • WERKING

Press button • Taste drücken • Appuyer sur le bouton • Knop drukken

START
Switch on • Einschalten • Mise on marche • Starten
OFF/ON

AUTO
Automatic • Automatik • Automatique • Automatic
According to the room temperature the system automatically chooses • Je nach Raumtemperatur wählt das System zwischen • Suivant la température d'appartement le système choisi automatiquement • Afhankelijk v.d. de kamertemperatuur kiest het systeem automatisch
Select... • Sélection...
Hi = +2°C
Lo = -2°C
= standard
Lo-...-Hi
COOL 25°C
DRY 23°C
HEAT 21°C

HEAT
Heating • Heizen • Chauffage • Verwarming
min. 16°C
max. 30°C
Choose the right temperature to be comfortably warm! • Stellen Sie die Temperatur auf einen behaglichen Wert ein! • Choisissez la votre confort. • Regler votre temp.! • Voor uw comfort verwarmen. Stel de gewenste temp. in!
Recommended: • Empfohlen: • Recommandé • Aanbevolen:
~20...24°C

COOL
Cooling • Kühlen • Froid • Koelen
min. 16°C
max. 30°C
Choose the right temperature to be comfortably cool. • Stellen Sie die Temperatur auf einen behaglichen Wert ein! • Refroidissement de confort. • Regler votre temp.! • Voor uw comfort afkoelen. Stel de gewenste temp. in!
Recommended: • Empfohlen: • Recommandé • Aanbevolen:
~26...28°C

DRY
Dehumidifying • Entfeuchten • Sécher • Drogen
min. 16°C
max. 30°C
Very gentle cooling and dehumidifying operation. • Sehr sanftes Kühlen und Entfeuchten. • Refroidissement et sécher modérément. • Zeer zachte koeling en drogen.
Recommended: Room temperature • Empfohlen: Raumtemperatur • Recommandé: Temp. d'appartement • Aanbevolen: Kamertemperatuur
-1(-2)°C

Switch off • Ausschalten • Arrêter • Stoppen
OFF/ON
STOP

Automatic Internal Function • Automatische interne Funktion • Fonction interne automatique • Automatische Interne Functie

Room temperature • Raumtemperatur • Température d'appartement • Kamertemperatuur 23°C
Set temperature • Temperatur einstellen • Régler température • Temperatuur instellen 20°C
COOL (23°C) DRY (23°C) HEAT (21°C)

30°C HEAT 16°C
30°C COOL 16°C
COOL DRY ~1°C FAN

FAN low speed

* automatic during dehumidifying (DRY) • automatisch während dem Entfeuchten (DRY) • automatique pendant sécher (DRY) • atomatisch tijdens drogen (DRY)

Additional comfort • Zusätzlicher Komfort • Confort supplémentaire • Bijkomend comfort

Press button • Taste drücken • Appuyer sur le bouton • Knop drukken

Air Flow • Luftstrom • Flux d'air • Luchtstroom

Vertical direction • Vertikale Richtung • Axe vertical • Verticale richting
Swing automatically • Schaukeln sie automatisch • Balancez automatiquement • Automatische swing
Horizontal direction • Horizontale Richtung • Axe horizontal • Horizontale richting
Adjust manually • Stellen sie von handein • Ajustez manuellement • Handmatig instellen
Fan Speed (at vertical direction) • Ventilatordrehzahl • Vitesse du ventilateur • Ventilatorsnelheid
AUTO

Direction / volume • Richtung/Volumen • Direction/volume • Richting/volume
Select automatic / manual • Wählen: automatisch / manuell • Sélection automatique/manuel • Instellem atomatisch/manuel

TIMER Operation • Timerbetrieb • Mode TIMER • TIMER Funktie

To start / stop • Operation automatisch • Um zu beginnen / halten sie bedienung automatisch an • Commencer / opération de l'arrêt automatiquement • Automatisch starten/stoppen

Start before -ON- time • Anlauf vor -ON- Zeit • Démarrage avant -ON- temps • Start voor -ON- tijd

AUTO / HEAT : 30 min.
COOL / DRY : 15 min.

Function • Funktion • La fonction • Functie	Example • Beispiel • Lexemple • Voorbeeld	Select • Wählen • Sélectionn • Kiezen	Press to Select Delay hour • Drücken sie um auszuwählen, verschieben sie stunde • Pressez pour selectionner l'heure du Délai • Drukken voor selecteren vertragingstijd
Delay OFF Timer • Verschieben Sie VON Zeitmesser • Différez l'ARRET • Vertraging UIT timer	Stop after 5 hours • Halten Sie nach 5 Stunden • Arrêtez après 5 heures • Stoppen na 5 uur	Press • Pressez • Drukken	1X
Delay ON Timer • Verschieben Sie AUF Zeitmesser • Différez SUR • Vertraging AAN timer	Start after 2 hours • Beginnen Sie nach 2 Stunden • Commencez après 2 heures • Stoppen na 2 uur	Press • Pressez • Drukken	2X
Delay OFF & ON Timer • Verschieben Sie WEG & AUF Zeitmesser • Différez FERME & SUR • Vertraging UIT & AAN timer	Stop after 3 hours then start after 4 hours • Halten Sie dann nach 3 Stunden, beginnen Sie nach 4 Stunden • Arrêtez après 3 heures début après 4 heures alors • Stoppen na 3 uren, opnieuw starten na na 4 uren	Press • Pressez • Drukken	3X
Delay ON & OFF Timer • Verschieben Sie AUF & VON Zeitmesser • Différez SUR & FERME • Vertraging AAN & UIT timer	Start after 10 hours then stop after 7 hours • Beginnen Sie dann nach 10 Stunden, halten Sie nach 7 Stunden • Commencez après 10 heures arrêt après 7 heures alors • Stoppen na 10 uren, opnieuw starten na na 7 uren	Press • Pressez • Drukken	4X

SETCANCEL

CONFIRM SETTING • BESTÄTIGEN SIE RAHMEN • CONFIRMEZ LE CADRE • INSTELLING BEVESTIGEN

Press once, ON/OFF Delay Timer operation will activate after washing the setting number of hours (1-12) • Drücken Sie einmal, AUF / VON Aufschub-Stunde-Bedienung wird nach dem Erreichen der Rahmen-Nummer von Stunden aktiviert (1-12) • Pressez une fois, SUR / A MOINS D'heure du Délai l'opération arrivera après être arrivé à le nombre du cadre d'heures (1-12) • Eenmaal indrukken, AAN/UIT-vertragingstijd wordt geactiveerd na bereiken van ingesteld aantal uren (1–12)

CANCEL SETTING • LÖSCHEN SIE RAHMEN AB • ANNULEZ LE CADRE • INSTELLING ANNULEREN

Press once again to cancel • Drücken Sie einmal wieder, um abzusagen • Pressez encore une fois pour annuler • Nogmaals indrukken voor annuleren

NOTES • NOTIZEN • NOTES • NB
• Press CONFIRM button will cancel the setting • Drücken Sie AUF / VON Knopf wird der • Presser Sur / FERME bouton la cadre annulera • ON/OFF indrukken annuleert de instelling
• Press SET/CANCEL button to activate again the pressed setting • Presse-SAITZ / sagen Sie Knopf ab, um den vorausgehenden Rahmen wieder zu aktivieren • La presse a MES / ANNULEZ le bouton pour activer encore le cadre antérieur • SET/CANCEL indrukken om de vorige instelling weer te activeren

CARE & CLEANING • PFLEGE & REINIGUNG • ENTRETIEN et NETTOYAGE • ONDERHOUD en REINIGING

Scrub • Schrubben • Frotter • Schrobben
Neutral household detergents • Neutrales Haushaltsreinigungsmittel • Détergents ménagers neutres • Neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen (≒ pH7)
Benzine / Thinner • Benzin / Verdünner • Benzol / Verdünner
Scouring powder • Scheuerpulver • Poudre à récurer • Schuurpoeder

Indoor unit • Innengerät • Unité intérieure • Binneninrichting

40°C max. — Wipe gently • Sanft abreiben • Frotter doucement • Zacht afwrijven
Filters • Filter • Filtres • Filters

Filter cleaning see below • Filtereinigung siehe unten • Pour le nettoyage du filtre, voir ci-dessous • Filterreiniging zie beneden

Front Panel • Frontgitter • Face avant • Voorpaneel

40°C max.
Remove • Entfernen • Retirer • Verwijderen
Wash • Auswaschen • Laver • Uitwassen
Dry • Trocknen • Sécher • Drogen
Reinstall • Wieder montieren • Remonter • Opnieuw monteren

Air filters • Grobstaubfilter • Filtres à Air • Luchtfilters

Damaged -> replace! • Beschädigt -> ersetzen! • Abîmé -> remplacer! • Beschadigd -> vervangen!
<<FRONT>>

every 2 weeks • alle 2 Wochen • tous les 2 semaines • alle 2 weken
Remove • Entfernen • Retirer • Verwijderen
Vacuum • Absaugen • Aspirateur • Stofzuigen
Wash • Auswaschen • Laver • Uitwassen
Dry • Trocknen • Sécher • Drogen
Reinstall • Wieder montieren • Remonter • Opnieuw monteren

? Part No : CWD001049

DIRTY FILTERS cause: unpurified air, low cooling/heating capacity, more unpleasant smells, higher energy consumption!
VERSCHMUTZTE FILTER sind Ursache für: verunreinigte Luft, schwache Kühl- bzw. Heizleistung, unangenehme Gerüche, höhere Kosten!
Conséquences des FILTRES SALES: air non purifié, rendement insuffisant, mauvaises odeurs, coûts plus élevés!
VERVUILDE FILTERS veroorzaken: ongezuiverde lucht, slechte koeling, geurhinder, hogere kosten!

HELPFUL INFORMATION • NÜTZLICHE INFORMATIONEN • INFORMATIONS UTILES • NUTTIGE INFORMATIES

Automatic Operation • Automatik-Betrieb • **Operation automatique** • Automatic Operation
AUTO

If remote control malfunctions / is misplaced • Wenn Fernbedienung defekt/unauffindbar • En cas de panne/absence de télécommande • Wanneer afstandsbedening defect/zoek is
see page 1 • siehe Seite 1 • voir page 1 • zie bladzijde 1

Save cost • Kosten sparen • **Faites des économies** • Kosten sparen
TEMP >/< 10°C — COOL +1°C | HEAT -2°C
Close • Schliessen • Fermer • Sluiten
Vacuum • Absaugen • Aspirateur • Stofzuigen
Better performance • Bessere Leistung • Amélioration de la performance • Betere prestaties
Use... • Verwenden Sie... • Utiliser... • Gebruikt U...
TIMER!
see page 3 • siehe Seite 3 • voir page 3 • zie bladzijde 3

Thunder / Lightning • Gewitter • **Foudre/orage** • Blikseminslender
Built-in surge protection, BUT UNPLUG in case of very strong lightning!
Eingebauter Überspannungsschutz, bei starkem Gewitter trotzdem Spannung unterbrechen!
Protection chocs de courant. Déconnecter en cas de gros d'orage!
Ingebouwde overspanningsbegrenzer, bij zeer zwaar onweer uittrekken!

Power Failure • Stromausfall • **Panne de courant** • Stroomuitval
When power resume... • Nach Stromausfall... • Après une panne de courant... • Na stroomuitval...
Random restart automatically • Automatischer Neustart nach dem Zufallsprinzip • Redémarrage automatique aléatoire • Automatische willekeurige herstart
3 - 4 Min.
MODE — Restored • Wieder hergestellt
AIRFLOW direction — Retabli • Hersteld
TIMER — Deleted -> set again! • Gelöscht -> wieder einstellen! • Effacé -> réalisez! • Gewist -> opnieuw instellen!

F564239

Panasonic

Air Conditioner

Klimaanlage
Climatiseur
Airconditioning

English (UK Market)
Deutsch
Français
Nederlands

Preparations 5
Vorbereitungen
Préparatifs
Voorbereidingen

Troubleshooting 6
Störungssuche
Dépannage
Opsporing storing

Safety Precautions 7
Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Veiligheidsvoorschriften

Safety Precautions & Features 8
Sicherheitshinweise & Eigenschaften
Consignes de sécurité et caractéristiques
Veiligheidsvoorschriften en Eigenschappen

Note: The illustrations in these operation instructions are for explanation purposes only and may differ from actual unit. It is subject to change without notice for future improvement.
Hinweis: Die Abbildungen in dieser Abbildung sind nur zur Erläuterung gedacht. Das tatsächliche Gerät kann den Gestalten kann abweichen. Das Recht zu Änderungen ohne Ankündigung zum Zwecke der Verbesserung bleibt vorbehalten.
Remarque: Les illustrations de ce mode d'emploi sont fournies dans un but explicatif uniquement et peuvent présenter des différences par rapport à l'appareil proprement dit. Celui-ci peut être modifié sans préavis à des fins d'amélioration.
Opmerking: De illustraties in deze handleiding dienen enkel as referentie en kunnen verschillen van het eigenlijke toestel. Het toestel kan met het oog op verbetering aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving. Het uitezicht van het eigenlijke toestel kan afwijken.

Printed in Malaysia
F04401-1

PREPARATIVES • VORBEREITUNGEN
PREPARATIFS • VOORBEREIDINGEN

Press button • Taste drücken
Appuyer sur le bouton • Knop drukken
Plug/breaker • Stecker/Schalter/Sicherung
Connecteur/Disjoncteur • Stekker/Uitschakelaar

Installation: see enclosed installation instruction!
Installation: siehe beiliegende Installationsanleitung!
Installation: voir les instructions d'installation jointes!
Installatie: zie bijgaande installatie instructies!

Indoor unit
Innengerät
Unité intérieure
Binneninrichting

Plug in
Stromzufuhr
Brancher
Instekken

Insert batteries
Batterien einsetzen
Insérez les piles
Batterijen plaatsen

Some time!
Gleicher Typ!
Type identique!
Zelfde type!

Always new!
Auch neu!
Remplacer!
Nieuwe!

Open / remove
Öffnen / entfernen
Ouvrir / enlever
Openen / verwijderen

Insert batteries / close
Batterien einsetzen / schließen
Insertion des piles / refermer
Batterijen plaatsen / sluiten

Use • Lebensdauer
Utilisation • Operatie

Year • Jahr
An • Jaar

Check
Prüfen
vérifier
nazien

Batterien nicht wegwerfen, sondern bei einer Sammelstelle für chemische Kleinabfälle abgeben.
Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA

Pre-season inspection
Überprüfungen vor Inbetriebnahme
Inspections de prise en service
Voor ingebruikname testen

Check
Überprüfen
Vérifier
Nazien

1. Fans obstructed?
Ventilatoren blockiert?
Obstacles des ventilateurs?
Ventilatoren geblokkeerd?

2. Batteries
OK?
Piles
Batterijen

OFF/ON

START cooling or heating
Kühl- oder Heizbetrieb EINSCHALTEN
MISE EN MARCHE – refroidir ou réchauffer
Koeling of verwarming STARTEN

-15 ~ 43
0°C (COOL)
24°C (HEAT)

Check performance
Funktion überprüfen
Vérifier le fonctionnement
Werking nazien

Call Service
Kundendienst
Service après-vente
Klantendienst

5

For extended non-operation
Bei längerer Stillllegung
Après une longue période d'arrêt
Bij langere stilstand

STAND BY
EINSCHALTEN
MISE EN MARCHE
STARTEN

dry internal parts
interne Teile trocknen
sécher les pièces intérieures
interne delen drogen

2-3(h)

OFF
AUS
OFF
OFF

Unplug
Stromzufuhr unterbrechen
Débrancher
Uitnekken

Remove batteries
Batterien entnehmen
Retirer les piles
Batterijen verwijderen

Recommended Inspections
Empfohlene Inspektionen
Inspections recommandées
Aanbevolen inspecties

- After several seasons and due to operational conditions, performance may be reduced by dust or there may be unpleasant smells.
- Nach mehreren Einsatzperioden kann je nach Betriebsbedingungen die Leistung durch Staub verringert werden, oder es können unangenehme Gerüche auftreten.
- Après plusieurs périodes d'inactivité et en raison des conditions de fonctionnement, l'efficacité peut diminuer, avec des odeurs désagréables.
- Na meerdere gebruiksperiode's en op basis hiervan kan de werking door vuil verminderd worden of er kunnen storende geluiden optreden.

- Consult an authorized distributor for inspection!
- Wenden Sie sich für eine Inspektion an einen Fachhändler!
- Appeler le revendeur ou un technicien!
- Consulteer een officiële verdeler voor een controle!

TROUBLESHOOTING • STÖRUNGSSUCHE
DEPANNAGE • OPSPORING STORING

OK? ✓ No problem • Kein problem
Aucun problème • Geen probleem

1. Operation delayed for 3 minutes after successful restart
Betriebsbeginn nach Wiedereinschalten 3 Minuten verzögert.
Fonctionnement remettre de 3 minutes après redémarrage
Werking na herstart start 3 minuten vertraagd

2. It sounds like water flowing...
Es hört sich an, als würde Wasser fliessen...
Bruit d'écoulement d'eau...
Het klinkt, alsof er water loopt...

3. Mist/steam seems to emerge from the indoor unit
Aus dem Innengerät scheint Dunst/Dampf auszutreten
Des vapeurs semblent sortir de l'unité intérieure
Er lijkt mist/stoom uit de binnenunit te komen

4. With setting «FAN AUTO» indoor fan sometimes stops
Bei «FAN AUTO» bleibt der Ventilator des Innengeräts manchmal stehen
Avec le réglage intérieur en mode «FAN AUTO»
Bij «FAN AUTO» stopt binnenventilator soms

5. Outdoor unit emits water/steam
Aus dem Gehäuse tritt Wasser/Dampf aus
Emission d'eau/de vapeur
Afschrijving waterdamp

6. «POWER» flashes, no warm air discharge
«POWER» blinkt, kein Heizbetrieb
«POWER» clignote, ne chauffe pas
«POWER» knippert, warmt niet

7. The indoor fan switches ON/OFF while heating
Ventilator des Innengeräts schaltet sich beim Heizen EIN/AUS
Le ventilateur intérieur s'allume / s'éteint pendant le chauffage
De binnenventilator schakelt AAN/UIT tijdens verwarmen

- Self protection procedure
Selbstschutz des Gerätes
Procédure d'auto-protection
Eigen beschermingsvoorziet

- Caused by refrigerant flow inside
Rauschen/Plätschern durch Kältemittel
Dû à l'écoulement du réfrigérant à l'intérieur
Door koelvloeistof van binnen veroorzaakt

- Condensation effect due to cooling
Feine Wassertröpfchen kondensieren an kalter Luft
Effet de condensation résultant du rafroidissement
Uit de binnenunit druppelt water

- Switches/buttons do not operate properly
Schalter bzw. Tasten funktionieren nicht richtig
Mauvais fonctionnement des boutons/manipulateurs
Wanneer schakelaar/knop niet goed functioneren

- Circuit breaker switches off frequently
Sicherungsautomat löst häufig aus
Arrêt fréquent de l'interrupteur du disjoncteur
Schakelaar/zekeringen functioneren niet goed

- Power plug/cord become unnaturally warm
Stromstecker bzw. -kabel werden ungewöhnlich warm
Echauffement émettant de la prise/du câble d'alimentation
Warmeer stroomstekker / kabel abnormaal warm worden

- Defrosting at outdoor unit, max. 12 min.
Abtauen des Aussengerätes, max. 12 Min.
Décongélation de l'appareil extérieur, max. 12 min.
Ontdooien van het buitentoestel, max. 12 min.

- Avoids unintended cooling effect
Verhindert unbeabsichtigte Kühlung
Evite un refroidissement accidentel
Vermijdt onbedoeld koeleffect

In case of...
In folgenden Fällen...
Dans les cas suivants...
In case of...

- Abnormal noise during operation
Ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs
Bruit inhabituel en service
Ongewone geluiden tijdens de werking

- Water/foreign particles have entered the Remote Control
Wasser bzw. Schmutz ist in die Fernbedienung gelangt
Introduction d'eau ou d'un corps étranger dans la télécommande
Water/vuil is in de afstandsbediening

- Water leak from indoor Unit
Aus dem Innengerät läuft es Wasser
Fuite d'eau dans l'unité intérieure
Uit de binnenunit druppelt water

- Switches/buttons do not operate properly
Schalter bzw. Tasten funktionieren nicht richtig
Mauvais fonctionnement des boutons/manipulateurs
Wanneer schakelaar/knop niet goed functioneren

- Circuit breaker switches off frequently
Sicherungsautomat löst häufig aus
Arrêt fréquent de l'interrupteur du disjoncteur
Schakelaar/zekeringen functioneren niet goed

- Power plug/cord become unnaturally warm
Stromstecker bzw. -kabel werden ungewöhnlich warm
Echauffement émettant de la prise/du câble d'alimentation
Warmeer stroomstekker / kabel abnormaal warm worden

To the OFF / AUS (UIT)
AUSSCHALTEN / Stromzufuhr UNTERBRECHEN
ARRÊT / DÉBRANCHER
UITSCHAKELEN / UITTREKKEN

CALL authorized distributor
Fachhändler ANRUFEN
APPELER le distributeur autorisé
Kianten Service OPBELLEN

1. No Operation
Kein Betrieb
Aucun service
Geen werking

- Circuit breaker tripped?
Sicherungsautomat ausgelöst?
Disjoncteur déclenché?
Schakelaar uitgeschakeld?

- Power plug OK?
Evtl. vorhandener Stromstecker OK?
Prise d'alimentation OK?
Stroomstekker OK?

- TIMER used correctly?
TIMER richtig angewendet?
Utilisation correcte du TIMER?
TIMER juist gebruikt?

2. Poor Control / display doesn't work
Fernbedienung / Anzeige funktioniert nicht
Télécommande / affichage ne fonctionne pas
Afstandsbediening / aanduiding werkt niet

- Batteries empty?
Batterien leer?
Batteries vides?
Batterijen leeg?

- Batteries correctly inserted? See page 5
Batterien korrekt eingesetzt? Siehe Seite 5
Batteries placées correctement? Voir page 5
Batterijen correct geplaatst? Zie pagina 5

3. Noise too loud
Gerät zu laut
Bruit trop bruyante
Geluid te luid

- Installation work slanted?
Schräg montiert?
Montage incorrect?
Schuin gemonteerd?

- Front grille / panel closed properly?
Frontgitter richtig geschlossen?
Bien refermer le grille/capot à l'avant?
Voorzijde rooster/-paneel goed afgesloten?

4. Cooling / Heating efficiency low
Kühl-bzw. Heizleistung zu gering
Efficacité de climatisation / chauffage faible
Lage verkoelings- / verwarmingsvermogen

- Temperature unit correctly?
Temperatur richtig eingestellt?
Vérifier la réglage de la température?
Temperatuur correct ingesteld?

- Windows / doors closed?
Fenster / Türen geschlossen?
Fermetures des fenêtres / portes?
Ramen / deuren gesloten?

- Filters cleaned / replaced?
Filter gereinigt / ersetzt?
Nettoyage / remplacement des filtres?
Filters gereinigd / vervangen?

- Outdoor unit obstructed?
Aussengerät/-einlass/-austritte zugestellt?
Obstruction de l'extérieur?
Buitenunit/ring verstopt?

- Intake / outlet ventilations obstructed?
Ansaugöffnungen verblockiert?
Admission/sortie d'air obstruées / extérieurs?
Uitgangs- / ingangsventilatoren geblokkeerd?

SAFETY PRECAUTIONS • SICHERHEITSHINWEISE
CONSIGNES DE SECURITE • VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Before operating, read the safety precautions thoroughly
Vor Gebrauch Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen!
Lire attentivement les consignes de sécurité
Voor gebruik zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften lezen

EMERGENCY • NOTFALL • URGENCE • NOODGEVAL!

SOS
Immediately isolate from the mains supply (e.g. if there is a smell of burning)
Sofort die Stromversorgung unterbrechen (z.B. bei verbrannten Geruch)
Débrancher immédiatement l'alimentation générale (p.e. en cas d'odeur)
Onmiddellijk de stroomvoorziener onderbreken (bv. bij brandgeur)

Use only for... • Nur verwenden zur... • A utiliser uniquement pour... • Alleen gebruiken om...

COOL Cooling / Kühlbetrieb / Refroidissement / Koeling
HEAT Heating / Heizen / Chauffage / Verwarming
DRY Dehumidifying / Entfeuchtung / Déshumidification / Ontvochtigen

Installation • Montage • Montage • Montage

- NEVER install, remove or reinstall yourself
Niemals selbst montieren, demontieren, neu montieren
Ne pas monter, retirer ou remonter soi-même
Nooit zelf monteren, vervangen of opnieuw monteren

- NOT in potentially explosive atmosphere
NICHT in explosiver Umgebung verwenden
NE PAS utiliser près de substances explosives
NIET in potentieel explosieve omgeving

- Engage dealer/specialist
Fachhändler beauftragen
Appeler revendeur/technicien
Dealer/specialist laten uitvoeren

- Connect drain hose properly
Kondensatschlauch richtig verlegen
Brancher le tuyau d'évacuation
Afvoerslang juist aansluiten

Mains connection • Netzanschluss • Alimentation générale • Net-aansluiting

Engage dealer/specialist for mains connection including...
Für Netzanschluss und nachfolgende Arbeiten Fachhändler/Installateur beauftragen...
Faire appel au revendeur/à un technicien pour le branchement au secteur, y compris...
Dealer/specialist laten uitvoeren met inbegrip van net-aansluiting...

- Used connectors/breakers easy reachable!
Stecker bzw. Schalter/Sicherung zugänglich!
Utiliser des prises d'accès!
Stekker/schakelaar gemakkelijk bereikbaar!

- Connect protective earth!
Schutzerde anschliessen!
Connecter à la terre!
Aarding aansluiten!

- NEVER shared!
Nicht mit anderen Geräten
NE PAS partager
Niet gelijktijdig met andere app.

- Plug in properly
Stecker (falls vorhanden) richtig einstecken
Brancher correctement
Juist instekken

- Australia (AS) Standard
The appliance is not intended for use by young children or infirm person without supervision.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Nur für Deutschland
HINWEISE:
Schalldruckpegel < 70dB(A) (JIS C9612)

- United Kingdom (GB) Standard
Replacement of installation of power plugs shall be performed by authorised/qualified personnel only. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

L brown
N blue
terminals wires colours

NEVER use this unit for purposes other than those listed in these Operating Instructions. In particular, do not use it for the preservation of food.
Aus dem Innengerät ab die Elektronik Geräusche emittieren
Zweckde emissionen nicht zum Frischhalten
N' utilisez l'appareil que pour les objectifs décrits dans ces instructions. Evitez surtout de l'utiliser pour conserver des aliments.
Apparaat nooit voor andere doeleinden, als in deze handleiding beschreven, gebruiken. Speciaal niet voor bewaring enz.

Operation • Betrieb • Fonctionnement • Werking

- NEVER use the plug to switch on/off
Stecker niemals zum Ein-/ Ausschalten verwenden
Jamais brancher/débrancher connecteur/disconnecteur pour (allumer/eteindre / appareil) on/off
De stekker niet aan de kabel eruit trekken

- Do NOT stay long in the stream of cold air
NICHT lange im kalter Luftstrom stehen bleiben
Ne PAS rester exposé au courant d'air froid
NIET lang in de koude luchtstroom blijven

- Do NOT operate with wet hands
NICHT mit nassen Händen bedienen
Ne PAS manipuler les mains mouillées
NIET met natte handen bedienen

- Ventilate the room periodically
Raum regelmässig lüften
Ventilation régulière de la pièce
Kamer regelmatig ventileren

- NEVER modify / damage mains cables / connectors
Netzkabel/Stecker NIEMALS abändern / beschädigen
Ne PAS modifier / endommager câbles / prises d'alimentation
Netkabel/stekker NOOIT veranderen/beschadigen

- Do NOT pull out the plug by the cable
Stecker nicht am Kabel herausziehen
Pour débrancher l'appareil, ne pas tirer le câble
Uitnekken aan het kabel uitttrekken

- Place nothing on the unit – covered operation may cause overheating
Nichts auf das Gerät stellen – Abgedeckte Öffnungen können Überhitzung
Ne rien déposer sur l'unité – risque de surchauffe si les ouvertures sont recouvertes
Niets op het apparaat plaatsten -> Afgedekte openingen kunnen oververhitting

- Do NOT insert finger or other objects into the unit – especially dangerous for children!
Keine FINGER oder Gegenstände in das Gerät stecken! -> speziell für Kinder gefährlich!
Ne PAS mettre les doigts ou d'objets dans l'appareil -> Dangereux pour les enfants!
Geen VINGER of tegenstand in het apparaat -> speciaal voor kinderen gevaarlijk!

- Unused for a long time? -> OFF/unplug
Bei längerstuwender Nichtbenutzung? -> Gerät ausschalten und Stromzufuhr unterbrechen
Inutilisation prolongée? -> OFF/Débrancher
Bij langdurig niet gebruik? -> OFF/uitnekken

If the supply cord is damaged or needed to be replaced, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
Sollte das Zuleitungskabel beschädigt sein oder müsste es ersetzt werden, muss dies vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
Afin d'éviter tout incident, si le câble d'alimentation est endommagé ou doit être remplacé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, un de ses opérateurs ou une personne dûment habilitée.
Als het voedingssnoer beschadigd is en vervangen moet worden, moet dit worden gedaan door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een ander erkend reparateur teneinde gevaar te voorkomen

SAFETY PRECAUTIONS & FEATURES • SICHERHEITSHINWEISE & EIGENSCHAFTEN
CONSIGNES DE SECURITE & CARACTERISTIQUES • VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN & EIGENSCHAPPEN

refer page • siehe Seite
voir page • zie bladzijde

AUTO
Automatic Operation: indoor temp. is gauged to select the optimum mode 2
Automatikbetrieb: Raumtemperatur wird gemessen, um die optimale Betriebsart zu wählen
Mode automatique: Détection de la température ambiante afin de choisir le mode optimal
Automatische werking: Binnentemperatuur wordt gemeten om optimale werking te kiezen

Auto Restart Control: After power failure, restart automatically when power resume 4
Automatischer Wiederanlauf: Gerät läuft nach Stromausfall automatisch an
NE PAS redemarrer automatiquement après coupure de courant, l'appareil démarre automatiquement
Automatische inschakelwerging: Apparaat start na stroomuitval automatisch op

Removable Front Panel: for quick and easy cleaning, washable 4
Abnehmbares Frontgitter: zum schnellen und einfachen Reinigen, abwaschbar
Façade ouvrant amovible: Nettoyage et lavage rapides et simples
Afneembaar voorpaneel: Voor snel en eenvoudige reiniging, afwasbaar

Environmental friendly (Refrigerant R410A model) : Zero ozone depleting and low global warming potential
Umweltfreundlich (Kühlmittel R410A Modell): Nicht ozonzerstörend
Favorable à l'environnement (fluide frigorifique mod. R410A): non-nuisible à l'ozone
Milieuvriendelijk (koelmiddel model R410A): niet gevaarlijk voor ozon

Defects • Defekte • Défauts • Defekten

- Defect/suspicion of defect? -> Attend defects before use!
Störung/Verdacht auf Störung? -> NICHT benutzen!
Défaut/suspicion de défaut? -> NE PAS utiliser!
Defect/vermoeden van defect? -> NIET gebruiken!

- Do NOT repair yourself
NICHT selber reparieren
NE PAS réparer soi-même
Niet zelf repareren

- Engage dealer / specialist
Fachhändler/Installateur beauftragen
Faire appel au revendeur/à un technicien
Dealer/specialist laten uitvoeren

Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Reinigning

- OFF and unplug (connector or breaker)
Ausschalten und Stromzufuhr unterbrechen
OFF et débrancher (connecteur ou disjoncteur)
OFF en uittrekken (Stekker of uitschakelaar)

- Do NOT wash!
NICHT abwaschen!
NE PAS laver!
NIET afwassen!

Waste disposal • Entsorgung • Elimin. des déchets • Afval verwijderen

- Uninstalling and disposal of the unit ONLY by dealer / specialist
Demontage und Entsorgung des Geräts NUR durch Fachhändler/Installateur
La démontage ainsi que l'élimination de l'appareil NE doivent être pris en charge QUE par le service spécialisé
Demontage of weggooien van het apparaat alleen door dealer/specialist

- Packaging recyclable
Verpackung recyclingfähig
Emballage recyclable
Verpakking recyclerbaar

Indoor Unit / Innengerät / Unité intérieure / Binneninrichting
Outdoor Unit / Aussengerät / Unité extérieure / Buitenunit
Wet Bulb Feuchtkugel / Bulbe mouillé / Natte bol
Temperature / Temperatur / Température / Temperatuur
Dry Bulb Trockenkugel / Bulbe sec / Droge bol

	min	max
°F	11	22
°C	11	26
°F	16	30
°C	16	43

Cooling
Heating

Operational Condition / Betriebsbedingungen / Conditions de fonctionnement / Werkingsvoorwaarden

	min	max
°C	-6	18

TSM SUCCESS MANUAL® - safe to use - easy to understand due to TSM® - Total Security Management and ergonomic communication® *-160102 by SEV-ASE*

TSM

Manufactured by:
MATSUSHITA INDUSTRIAL CORP. SDN.BHD.
Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21, Shah Alam
Industrial Site Selangor, Malaysia

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.
web site: http://www.panasonic.co.jp/global/

This TSM SUCCESS MANUAL® has been examined by SEV for conformity with the safety relevant standards, and has been analysed by an applicationoriented risk analysis for the completeness and correctness of the indications for a safe use of the appliances. Thereby we assume a use with which can be reckoned based on commonsense.